

Einfahrt
in die Schleuse
Am Oberhaupt

1. Drücken der
Taste: „**Schütz auf**“

Motor startet

Motor startet
nicht

Die gelbe Lampe
„**UH Schütz geöffnet**“
leuchtet

2. Die Schütze öffnen mit Hilfe von
Motoren. Lampe blinkt während des
Vorgangs. Warten sie bis die Lampe
„**Freigabe Tor**“ leuchtet.
Dieser Vorgang dauert einige Zeit.

3. Halten sie die Taste „**Tür auf**“
gedrückt. Öffnen sie die Tore
vollständig

4. **Fahren sie mit Ihrem Boot in die
Schleusenkammer.** Machen Sie am
Anlieger fest und kommen Sie hierher
zurück.

5. Schließen sie die Torflügel. Halten
Sie die Taste „**Tor zu**“ gedrückt bis sie
leuchtet und die Tore vollständig
geschlossen sind.

6. **Drücken Sie die Taste „Schütz zu“**
Die Schützen werden mit Hilfe von
Motoren geschlossen.

Die gelbe Lampe
„**UH Tor geöffnet**“ leuchtet

Gehen sie zum Bedienpult
am Unterhaupt. Halten Sie
die Taste „**TOR ZU**“
gedrückt.

Die offenen
Schleusentorflügel
schließen sich.

Kommen sie zurück und
starten sie ab „Einfahrt“
erneut.

Die gelbe Lampe
„**UH Schütz geöffnet**“
leuchtet

Gehen sie zum
Bedienpult am
Unterhaupt. Drücken
Sie „**Schütz zu**“.

Die Schütze schließen
dann mithilfe von
Motoren.

Kommen sie zurück
und starten sie ab
„Einfahrt“ erneut.

**Gehen sie zum Bedienpult am Unterhaupt
und führen Sie die Schleusenbedienung fort.**