

**Ausfahrt
aus der Schleuse
Am Unterhaupt**

1. Drücken der
Taste: „Schütz auf“

Motor startet

Motor startet
nicht

2. Die Schütze öffnen mit Hilfe von
Motoren.
Dieser Vorgang dauert einige Zeit

3. Warten Sie bis die grüne Lampe
„Schütz auf“ leuchtet.

4. Warten sie bis die Lampe
„Freigabe Tor“ leuchtet.
Der Vorgang dauert einige Zeit.

5. Halten sie die Taste „Tor auf“
gedrückt. Die Tore öffnen mit Hilfe der
Motoren.

6. **Fahren sie mit Ihrem Boot aus der
Schleusenkammer**
Machen sie am Anleger fest und
kommen sie hierher zurück.

7. **Schließen Sie die Torflügel.** Halten sie
dazu die Taste „Tor zu“ gedrückt bis sie
leuchtet

8. **Drücken Sie die Taste „Schütz zu“.**
Die Schütze werden mit Hilfe von
Motoren geschlossen

Die gelbe Lampe
„OH Tor geöffnet“ leuchtet

Gehen sie zum Bedienpult
am Oberhaupt. Halten Sie
die Taste „TOR ZU“
gedrückt.

Die offenen
Schleusentorflügel
schließen sich.

Kommen sie zurück und
starten sie ab „Ausfahrt“
erneut.

Die gelbe Lampe
„OH Schütz geöffnet“
leuchtet

Gehen sie zum
Bedienpult am
Oberhaupt. Drücken
Sie „Schütz zu“.

Die Schütze schließen
dann mithilfe von
Motoren.

Kommen sie zurück
und starten sie ab
„Ausfahrt“ erneut.

Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt.