

Einfahrt
in die Schleuse
Am Unterhaupt

1. Drücken der
Taste: „Schütz auf“

Motor startet

Motor startet
nicht

Die gelbe Lampe
„OH Schütz geöffnet“
leuchtet

2. Die Schütze öffnen mit Hilfe von
Motoren. Lampe blinkt während des
Vorgangs. Warten sie bis die Lampe
„Freigabe Tor“ leuchtet.
Dieser Vorgang dauert einige Zeit.

3. Halten sie die Taste „Tür auf“
gedrückt. Öffnen sie die Tore
vollständig

4. **Fahren sie mit Ihrem Boot in die
Schleusenkammer.** Machen Sie am
Anlieger fest und kommen Sie hierher
zurück.

5. Schließen sie die Torflügel. Halten
Sie die Taste „Tor zu“ gedrückt bis sie
leuchtet und die Tore vollständig
geschlossen sind.

6. **Drücken Sie die Taste „Schütz zu“**
Die Schützen werden mit Hilfe von
Motoren geschlossen.

Die gelbe Lampe
„OH Tor geöffnet“ leuchtet

Gehen sie zum Bedienpult
am Oberhaupt. Halten Sie
die Taste „TOR ZU“
gedrückt.

Die offenen
Schleusentorflügel
schließen sich.

Kommen sie zurück und
starten sie ab „Einfahrt“
erneut.

Die gelbe Lampe
„OH Schütz geöffnet“
leuchtet

Gehen sie zum
Bedienpult am
Oberhaupt. Drücken
Sie „Schütz zu“.

Die Schütze schließen
dann mithilfe von
Motoren.

Kommen sie zurück
und starten sie ab
„Einfahrt“ erneut.

**Gehen sie zum Bedienpult am Oberhaupt
und führen Sie die Schleusenbedienung fort.**